



## PROGRAMMES DE LAVAGE

VEHICULE Hauteur max. 400cm Largeur max. 250cm	PROG	TYPE DE VEHICULE ET INFORMATIONS SUR LES PRESTATIONS DE LAVAGE	CHF
	1	<b>FOURGON</b> COMPLET (BROSSES + HAUTE PRESSION INFERIEURE LATERALE)	20.-
	2	<b>FOURGON + PLATE-FORME DE DÉCHARGEMENT</b> COMPLET (BROSSES + HAUTE PRESSION INFERIEURE LATERALE)	20.-
	3	<b>FOURGON AVEC REMORQUE</b> COMPLET (BROSSES + HAUTE PRESSION INFERIEURE LATERALE)	25.-
	4	<b>FOURGON AVEC REMORQUE + PLATE-FORME DE DÉCHARGEMENT</b> COMPLET (BROSSES + HAUTE PRESSION INFERIEURE LATERALE)	25.-
	5	<b>CAMION SOLO ET SEMIREMORQUE</b> COMPLET (BROSSES + HAUTE PRESSION INFERIEURE LATERALE)	65.-
	6	<b>CAMION SOLO ET SEMIREMORQUE + PLATE-FORME DE DÉCHARG.</b> COMPLET (BROSSES + HAUTE PRESSION INFERIEURE LATERALE)	65.-
	7	<b>CAMION AVEC REMORQUE</b> COMPLET (BROSSES + HAUTE PRESSION INFERIEURE LATERALE)	75.-
	8	<b>CAMION AVEC REMORQUE + PLATE-FORME DE DÉCHARGEMENT</b> COMPLET (BROSSES + HAUTE PRESSION INFERIEURE LATERALE)	75.-
	9	<b>TRACTEUR CAMION</b> COMPLET (BROSSES + HAUTE PRESSION INFERIEURE LATERALE)	30.-
	10	<b>AUTOCARS SANS FACE AVANT</b> SANS LE LAVAGE DE LA FACE AVANT	45.-
	11	<b>AUTOCARS SANS FACE AVANT ET ARRIÈRE</b> SANS LE LAVAGE DE LA FACE AVANT ET ARRIÈRE PORTES VELOS	45.-
<b>BUS MBC</b>	12	<b>BUS MBC DES TRANSPORTS PUBLICS</b> AVEC RÉTROVISEURS „TYPE CORNES“	45.-
	13	<b>CITERNE UNIQUEMENT LA CABINE</b>	30.-

### INSTRUCTIONS

- Avancer le véhicule jusqu'à l'affichage de STOP selon l'affichage "LED"
- Tirer le frein à main
- Fermer portes et fenêtres
- Rabattre ou déposer les rétroviseurs
- Vérifier que tous les agrégats sont bien fixés et pas abîmés (casquettes, antévisseur, etc...)
- Sélectionner le programme de lavage sur l'automate selon le véhicule correspondant

En cas de dommage, nous déclinons toute responsabilité du au lavage